

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE des modèles Surface Rider FG-SRE

**VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À L'ASSEMBLAGE**

Assemblage facile en quatre étapes:

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, contactez-nous à info@feherguard.com ou appelez le 905-876-4766 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 00, heure de l'Est.

Recommandez une toile solaire de 8 mil

Avant de procéder à l'assemblage de l'enrouleur, taillez la toile solaire de sorte à dégager l'intérieur de la traverse supérieure.

Si vous installez l'enrouleur au centre de la piscine, prévoyez 10 cm (4") d'excédent en longueur pour permettre le repli de la toile.

### COMPOSANTS DES SYSTÈMES D'ENROULEMENT ET PRÉPARATION:





Fig. 1

#### Avant de commencer:

Assurez-vous d'avoir le système, soit 2 boîtes dont l'une contient les extrémités (FG-SRE) et l'autre les tubes (FG-SRT18\* ou FG-SRT24\*).

#### Outils nécessaires à l'assemblage:

- Perceuse électrique
- Mètre
- Crayon et ciseaux



#### Contenu de la boîte des extrémités

1 extr. manivelle	4 tampons caoutchouc
1 extr. essieu	
Quincaillerie:	10 plaques de courroie
10 courroies	10 vis en plastique
	25 vis en métal

### ÉTAPE 1: MISE EN PLACE DE L'ENROULEUR

A Déterminez l'emplacement idéal pour l'enrouleur. Sur une piscine ronde, l'enrouleur doit être placé en travers du centre de la piscine. Sur une piscine ovale ou rectangulaire, il doit être placé au point le plus large sans plate-forme ni d'un côté ni de l'autre (voir Fig. 2).

B Mesurez la largeur de la piscine à l'endroit déterminé entre les bords extérieurs de la traverse supérieure et soustrayez 7,5 cm (4"). Le système doit simplement reposer sur la traverse supérieure.)





Fig. 2

### ETAPE 2: ASSEMBLAGE DES TUBES

#### Ensembles des tubes SRT18\* ou SRT24\*

A. Veillez à respecter la longueur minimale recommandée pour chaque tube d'extrémité à l'intérieur du tube central (voir la table de droite ci-dessous). Si l'insertion minimale n'est pas respectée, les vis peuvent se desserrer et/ou les tubes se fissurer.



Fig. 3

Insérez les tubes d'extrémité à distance égale à l'intérieur du tube central et marquez sur ce dernier le point où ils s'arrêtent.

	insertion minimal	Longueur maximale
SRT18	8" (20 cm)	18'6" (5.5 m)
SRT24	10" (25 cm)	24' (7.3 m)

B. Emboîtez les tubes en tournant le tube central dans la direction opposée à celle du tube d'extrémité. MAINTENEZ LES TUBES EN POSITION BLOQUÉE LORSQUE VOUS INSTALLEZ LA PREMIÈRE VIS AUTOPERCEUSE SUR UNE RAINURE DE PERÇAGE à 2,5 cm (1") en recul de l'extrémité du tube central à l'emplacement "C1" (voir Fig. 4 & 5).

C. Installez 2 autres vis autoperceuses aux emplacements "C2" & "C3", soit 1 vis toutes les deux rainures de perçage autour des tubes (voir Fig. 4).

D. Aux emplacements "D", installez 3 vis autour du tube central, toutes les deux rainures de perçage à 2,5 cm (1") en recul de l'extrémité où vous avez marqué l'extrémité du tube intérieur (voir Fig. 4).

E. Répétez pour l'autre tube d'extrémité.




Fig. 4

**Les tubes doivent être en position bloquée  
Les rainures de perçage NE S'ALIGNENT PAS  
lorsque les tubes sont bloqués**



Fig. 5

\* Les tubes du moulin se ternissent avec le temps. Cela n'affecte pas les performances ou la garantie.  
Les tubes anodisés contribuent à réduire le ternissement.

### ÉTAPE 3: ASSEMBLAGE DES EXTRÉMITÉS

- A Encastrez chaque extrémité complètement dans les tube.
- B Fixez chaque extrémité à l'aide d'une vis auto-perceuse à 2,5 cm (1") de l'extrémité des tubes et ce, aux DEUX extrémités (voir Fig. 6).

**IMPORTANT**  
Lorsque vous assemblez les extrémités, insérez la vis dans le tube à 2,5 cm (1") de l'extrémité du tube et ce, aux DEUX extrémités.




Fig. 6

### ÉTAPE 4: FIXATION DES COURROIES

Attachez un plaque de courroie a la fin de chaque courroie (voir Fig. 7).

Extrémité de la courroie  
Attachez cette extrémité au tube




Fig. 7

### FIXATION DES COURROIES - AUX Tubes

- A Marquez l'emplacement de la courroie sur les rainures de perçage. La première courroies s'installe à 15 cm (6") du rebord intérieur ou à même le coin arrondi de la piscine. La reste des courroies sera espacé uniformément entre les deux courroies extérieures.
- B Attachez des courroies directement au tube (voir Fig. 8). **NE PAS percer de trous à l'avance ni serrer les vis trop fort.** Un très petit «trou pilote» est acceptable. Utilisez toutes les courroies fournies.




Fig. 8

### FIXATION DES COURROIES - À LA TOILE

- C Sélectionnez les modalités d'installation fournies ci-dessous pour votre piscine. Si l'installation doit se faire au centre de la piscine, il est plus facile d'éloigner la toile de la piscine et de la replier sur une surface plate (bulles à l'intérieur). Choisissez alors la Fig. 9 ou Fig. 10.

**Pour les systèmes d'enroulement qui s'installent à l'extrémité d'une piscine (piscines rectangulaires) (Fig.9)**


Fig. 9

Percez un trou à travers la toile à 2,5 cm (1") du bord et directement en dessous de la plaque sur le tube. Insérez la vis filetée en plastique à travers le trou et la toile et serrez fermement pour l'ancrer dans la plaque. Répétez pour toutes les courroies.

**Pour les systèmes d'enroulement qui s'installent au centre d'une piscine (piscines rondes ou de forme irrégulière) (Fig. 10)**

Fig. 10

Repliez la toile (bulles à l'intérieur) puis percez un trou à travers les deux côtés de la toile à 2,5 cm (1") du pli (directement sous la plaque de courroie sur le tube). Insérez la vis filetée en plastique à travers les trous de la toile et serrez fermement pour l'ancrer dans la plaque. Répétez pour toutes les courroies.



**Fig. 11**

- N'attachez jamais Surface Rider aux rebords de la piscine car vous pouvez endommager le système et invalider sa garantie.
- S'il s'agit d'une piscine ronde, les deux extrémités de la toile doivent se dérouler dans des directions opposées. Si votre piscine est ovale ou rectangulaire, tirez doucement sur le bord avant de la toile le long de la piscine (voir la corde de traction à prise centrale, page 3).
- L'enrouleur SurfaceRider est conçu pour s'incurver (voir Fig. 11). La toile et l'enrouleur sont soutenus par l'eau au cours de l'opération de déroulement.

**Utilisation sûre de votre bobine solaire:**

- Des systèmes solaires de bobine sont conçus seulement pour retirer les couvertures solaires et ne sont pas faits pour supporter les personnes ou n'importe quel autre poids.
- Des couvertures solaires doivent être complètement retirées avant entrée dans le regroupement. Dans aucunes circonstances, si un bain dans un regroupement partiellement couvert de couverture solaire.

**Soin et mémoire:**

**Contrôlez les vis périodiquement et serrez, au besoin.** La bobine solaire peut être enregistrée dehors pour l'hiver. On ne lui recommande pas de la désassembler pour la mémoire à l'intérieur.

**ACCESSOIRES DISPONIBLES CHEZ VOTRE DÉTAILLANT:**



**FG-FASPAK**  
**KIT DE QUINCAILLERIE DE TUBE ET TOILE SOLAIRE (10 de courroies et vis par sachet)**



**FG-BS2**  
**COURROIE D'ENROULEUR (10 courroies de 65 cm par sachet)**



**FG-RS50**  
**COURROIE D'ENROULEUR (1 rouleau de 15 m)**



**FG-PFS**  
**BOULONNERIE DE TUBE ET TOILE SOLAIRE (10 de vis par sachet)**



**FG-WPS**  
**DRAP BLANC PROTECTEUR (7,20 m x 1,20 m)**




**FG-MPR**  
**CORDE DE TRACTION À PRISE CENTRALE**




**FG-RS26**  
**COURROIE D'ENROULEUR (10 courroies de 65 cm par sachet)**

**Website: [www.feherguard.com](http://www.feherguard.com)**



S'accroche au rebord pour faciliter l'enroulement de la toile sur la piscine.



Facilite le tirage de la toile sur la piscine.

**ACCESSOIRE DE CORDE DE TRACTION À PRISE CENTRALE (FG-MPR) (disponible chez votre détaillant)**

Pour qu'il soit plus facile de ramener la toile solaire sur la piscine, nous vous conseillons d'utiliser la corde de traction à prise centrale. Celle-ci s'attache aisément à la toile, tel qu'illustré à gauche.



**ENROULEUR DE TUYAU ASPIRATEUR (FG-VHG)**

Accepte 15 m de tuyau aspirateur de 3,75 cm de diamètre  
 Sert aussi au tuyau d'évacuation d'eau (backwash) de piscine  
 Cordon électrique (30 m)  
 Tuyau d'arrosage (30 m)



**FG-VHG**



## Garantie D'un An:

FeherGuard garantie pour un période d'un an date livraison initial consommateur acheteur, cela Surface Rider® au-dessus moulu solaire couverture bobine système libre défaut dans exécution ou matériel, sous normal utilisation et selon FeherGuard's écrire installation et utilisation instruction. FeherGuard à son option fournira gratuitement n'importe quelle partie avérée défectueux en exécution ou matériel.

Toutes les garanties implicites sont limitées dans la durée à la période d'un an de la date de la livraison à l'acheteur initial du consommateur.

Cette garantie est vide s' il y a d'évidence d'abus d'acheteur, d'installation inexacte ou d'usure normale.

FeherGuard ne sera pas responsable des dommages fortuits ou consécutifs ne résultant d'aucun défaut en exécution ou matériel. Quelques States/Provinces/Pays ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, ainsi les limitations ou les exclusions antérieures peuvent ne pas s'appliquer.

Cette garantie donne au réclamant des droits légaux spécifiques. Les dispositions de cette garantie sont en plus de et pas une modification de ou une soustraction des garanties statutaires et d'autres droits et remèdes contenus dans la législation locale applicable.

Pour valider la garantie, renvoyez cette fiche dans les 30 jours de l'achat. Vous pouvez également registre votre garantie en ligne à [www.feherguard.com](http://www.feherguard.com).

Les réclamations de garantie devraient être traitées par votre distributeur et inclure votre preuve d'achat.

### FeherGuard Products Ltd.

3153 rue Steeles Ouest, #5  
Milton, Ontario CANADA  
L9T 2V4

Téléphone 905-876-4766  
Télécopieur 905-876-2805  
[www.feherguard.com](http://www.feherguard.com)

***Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.***

F 10/17

Nous vous remercions d'avoir acheté un enrouleur Surface Rider® (SRE) pour votre toile solaire. Grâce à ce dernier, votre toile solaire deviendra beaucoup plus facile à manier.



### Enregistrement de garantie FeherGuard d'un an"

Veuillez remplir en lettres moulées

ACHETEUR: \_\_\_\_\_

ADRESSE: \_\_\_\_\_ VILLE: \_\_\_\_\_

PAYS/PROVINCE: \_\_\_\_\_ CODE POSTAL: \_\_\_\_\_

# MODEL

DATE DE PURCHASE